MaquinParts

MANUAL DE USUARIO

20

Destalonadora hidráulica para cubiertas de tractores, cosechadoras, acoplados y camiones

Recomendación de uso

Posición inicial: con llave de paso cerrada y con una inclinación como lo muestra la fotografía (45º aprox.)

Al accionar el hidráulico con el pie mantener manualmente una presión para para tratar de mantener el ángulo inicial hasta que el equipo comience a introducirse entre el borde de la llanta y la cubierta.

Luego de la operación anterior, el equipo deberá seguir introduciéndose hasta hacer tope con el borde de la llanta, y adoptar una posición horizontal tal como se ve en la foto.

A partir de este momento se abrira la llave de paso del hidráulico en 1/2 a 3/4 de vuelta y simultáneamente se deberá continuar bombeando.

De esta manera el **BAJA TALÓN** completará el total del recorrido y habrá despegado el talón de la llanta, tal cual lo demuestra esta ultima secuencia fotográfica.

La operación deberá repetirse dos o mas veces de acuerdo a lo adherido que esté la cubierta contra la llanta.

INDUSTRIA ARGENTINA

MaquinParts

MAQUINPARTS.COM

/MAQUINPARTS

MITRE 1721 . VENADO TUERTO
SANTA FE . ARGENTINA